



Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Техно»

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 139,

+7(812)-603-29-32, +7(963)-321-80-23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВИБРОПЛИТЫ

ИНСТРУКЦИЯ КРАТКАЯ

1. Перед началом работы внимательно изучи инструкцию.
2. Ежедневные операции:
 - проверить уровень моторного масла, при необходимости долить;
 - проверить состояние воздушного фильтра, при необходимости очистить или заменить;
 - содержать двигатель в чистоте, особенно ребра охлаждения цилиндра;
 - для заправки использовать бензин А-92, своевременно заправлять бензобак, не допуская остановки двигателя на максимальных оборотах из-за отсутствия топлива.
3. ЗАПУСК Двигателя
 - открыть топливный кран
 - закрыть воздушную заслонку (при запуске холодного двигателя)
 - включить зажигание
 - резко потянуть пусковой шнур (сначала плавно до зацепления храповика, затем резко на пуск) но не прилагая излишних усилий
 - прогреть двигатель на холостом ходу 1-2 минуты плавно открывая воздушную заслонку (прогревать до устойчивой работы на холостом ходу при открытой воздушной заслонке)
 - дать полный газ и приступить к работе.

РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ГАЗЕ !

НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИ ПОЛНОМ ГАЗЕ !

3. Остановка двигателя.
 - убрать газ;
 - дать поработать на холостом ходу 10-30 секунд;
 - закрыть топливный кран;
 - выключить зажигание.

ПЕРЕВОЗКУ ИЛИ ХРАНЕНИЕ АГРЕГАТА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОМ ТОПЛИВНОМ КРАНЕ !

Техническое обслуживание четырехтактных двигателей для виброплит

1. Внешний осмотр – ежедневно
2. Проверка масла – перед запуском.
3. Проверка воздушного фильтра – перед запуском, замена по мере загрязнения
4. Очистка агрегата – после окончания работы
5. Замена масла в двигателе – по мере загрязнения